

För att få en så formstabil och tät karm (både enkel och pardörr) som möjligt rekommenderas 2 st 5x100 skruv i varje hörn enligt bild nedan. Viktigt att förborra med en mindre borrh in i tröskel och överstycke för att minska risken att dessa spricker.



Om dörr är placerad så att den utsätts för mycket väta (detta kan tex vara en altan i nivå med dörr, en ramp upp mot dörr vilket gör att det stänker upp regn mot dörr eller en plats där dörren utsätts för mycket sidregn) rekommenderas det att karmen tätas med silikon eller övermålningsbar utomhusfog enligt bild nedan. Viktigt att montera tröskelbläck i det avsedda tröskelspåret för att undvika vatteninträngning under karm.

